

Инструкция по монтажу и эксплуатации жидкотопливных горелок Weishaupt L, RL, M / MS, RM / RMS, типоразмеров 5-11

RL-7, исполнение ZMD
*ZM - наличие регулировочных
шлицев.*
D - трехфазное Э.п. питание.

-weishaupt-

